

1. Для использования Входа IN2 в качестве сигнала движения необходимо :
 Установить ячею в Таблице П 2 (П2.6А) в значении 01 - Вход Движения

2. Для контроля скорости лифта БЛ70 необходимо :
 Использовать Вход IN3 для импульсов УКСЛ. Для этого Установить ячею в Таблице П2 (П2.6В) в значении 01 - Вход УКСЛ. Установить ячею в Таблице П2 (П2.6С) в значении 01 - Скорость контролирует БЛ 70.

3. Для использования Входа IN1 в качестве сигнала внешнего отключения или неисправности необходимо :
 Установить одну из ячеек в Таблице П6.1D(N3) или П6.82(O3) в значение отличное от 0. Значение П6.6Е установить 0. (Срабатывание при замыкании).

* Реле К4 внешнее дополнительное (не входит в комплект поставки). Катюшка 110/220 В соответствует напряжению питания ЭМТ.

** Дополнительное реле неисправности К 2 (нормально разомкнутое)

Подключение к УКЛ (ПТ-2) X14

→	Назначение	Маркировка
3	+24	143
4	ТХД	144
5	0 В	145
6	РХД	146

Подключение к УЛ (ПТ-3) X14

→	Назначение	Маркировка
3	+24	
4	ТХД	
5	0 В	
6	РХД	

Подключение к УЛ (ПТ-2) X12


→	Назначение	Маркировка
1	ТХД	971
2	+24	972
3	N-Д	973
4	РХД	974

Подключение к УЭЛ (ЦЛУ) X7

→	Назначение	Маркировка
1	РХД	Rx / Д
2	0 В	0 В / Д
3	ТХД	Тх / Д
4	+24	24В / Д

Подключение к (ПТ-2) X1

→	Назначение	Маркировка
1	Вход 1	302
4	Вход 2	N



АБРМ.465211.071.001 ЭС			
Схема подключения БЛ-70 к СУЛ / УЭЛ / УЛ / УКЛ /			
Имя	Код	Лист	Н.диск
Разработ	Шиндиг В.В.		
Провер	Васильев О.С.		
И.контр.	Утв.	Шова Е.В.	
УЭЛ/ УЛ / УКЛ		ЭССАН	
Лист		Листов	