АБРМ.421400.010 Э3

QB
A1
QF2
QF1
Q1
Q2
Q3
XH1
AKK1
AKK2
Q4
TR1 AC / AC
~220 / ~90 V
Разблокировка тормоза
SB 1
SB 2
SB 4
X0
Проверка
Сброс
XK:11
XCB:1
XCB:2
3. Плата ЦБ
XCB:3
XCB:5
XCB:6
П01
П02
П03
П04
к SB 2 лист 3А
к SB 1 лист 3А
к XD:1 , XD:2 лист 4
к XP:2 лист 3 А
XK:8
XK:7
XK:6
XK:5
4. Плата Main
10.Плата Эвакуатора*
XEV:1
7. Плата КЕЙ
XF:1
XF:2
6. Плата УКСЛ
XU:2
XU:1
П18
П17
П13
к X1 лист 10А
к CN3,CN4 лист 5В
к QF1
XK:1
XK:2
XK:3
XK:4
П2
К RST частотника лист 5В
XFU:4
XFU:5
XFU:6
2. Плата ФП и УК
XFU:1
XFU:2
XFU:3
П6
к ЭМТ лист 4В
7 Плата ПУ Мастер
XSV:1
П05
к XD:2 лист 5А 5В 5В
П06
к XD:2- 6 лист 4
PE
1.11 Плата Клемники
8. Плата грозозащиты контр. каб.
XGR:1
9. Плата грозозащиты этажн.контр.
XGR:2
Система пожарной Сигнализации
Датчик проникновения в машинное помещение
Схема СУЛ СОЮЗ-БМ
шкаф управления АБРМ.421400.010-БМ
ХКВ:1
ХКВ:2
ХКВ:3
ХКВ:4
ХКВ:5
ХКВ:6
ХКВ:7
ХКВ:8
ХКВ:9
П7
П27
П9
П10
П10-1
П25
П117-1
П20
П19
Резерв
к X1 лист 7А
к XH2 лист 8А
к X2, X3 лист 7А
к XPR:1 лист 8А, 8Б
см. лист 3Б
к CN3 лист 5А, 5Б, 5В
к KM1 лист 5А, 5Б, 5В
** к X7 лист 10А

* Установлена (подключать) в случае наличия опции эвакуатора
** Подключать при наличии датчика ДКС, приналичии привода с энкодером подключать по схеме лист 5А

АБРМ.421400.010 Э3
Лист 2 А
Формат А