



1. Для использования Входа IN2 в качестве сигнала движения необходимо :
Установить ячею в Таблице П 2 (П2.6А) в значении 01 - Вход Движения
2. Для контроля скорости лифта БЛ70 необходимо :
Использовать Вход IN3 для импульсов УКСЛ. Для этого Установить ячею в Таблице П2 (П2.6В) в значении 01 - Вход УКСЛ. Установить ячею в Таблице П2 (П2.6С) в значении 01 - Скорость контролирует БЛ 70.
3. Для использования Входа IN1 в качестве сигнала внешнего отключения или неисправности необходимо :
Установить одну из ячеек в Таблице П6.1Д(Н3) или П6.82(О3) в значение отличное от 0. Значение П6.6Е установить 0. (Срабатывание при замыкании) .

АБРМ.465211.071.002 Э5				Лист	Масштаб	Масштаб
Схема подключения БЛ - 70 к ШУЛ(X) с платой управления ЕИЛА 687255.008				Лист	Масштаб	Масштаб
Имя	Кол.к.	Лист	Н.лист	Подп.	Дата	
Разработ	Шиндиг В.В.					
Провер	Васильев О.С.					
И.контр.						
Утв.	Шова Е.В.					
ШУЛ(X) ПКГ-32				ЭССАН		