

Подключение энкодера
(тебежка гл. привода)

PE	Красный
GE	Черный
A+(PA)	Зеленый
A-	Оранжевый
B+(PB)	Желтый
B-	Белый
Z+(PZ)	
Z-	

Частотный преобразователь IV/5

B+(PB)	
B-	
Z+(PZ)	
Z-	

КСПВ 2х0.35




R
S
T
U
V
W
G
N(-)
B2
B1
P+

CB CHP	30A
+110V	30B
P1	P1
P2	P2
P3	P3
P4	P4
P5	P5
BX	BX
FX	FX
RX	RX
RST	RST
EVAK	P7

PH GND	CM
EX TRIP	P6
D GND	1 A-
STOP CHP	1 B+

СУЛ СОЮЗ М
Шкаф управления (Лист 1)



Подключение СУЛ СОЮЗ М, к частотному преобразователю IV/5 с энкодером, без использования ДКС СУЛ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--