



Порядок доработки поста вызова:
1. Удалить провод С0 (перемычку между точками 'А' и 'СХ').
2. Запаять перемычку между точками 'ОВ' и 'СХ'.