



* Подключать при установке концевого переключателя SE5 переспуска переподъема на крыше кабины
При конструктивном отсутствии концевого переключателя установить перемычку.

** В случае конструктивного отсутствия концевого выключателя в цепи безопасности установить перемычку.

*** Подключать при установке концевого переключателя SE2.2 слабины канатов на лебедке.
При конструктивном отсутствии концевого переключателя установить перемычку.

**** При задействовании РЕЗЕРВ (РЕЗЕРВ1, РЕЗЕРВ2) убрать перемычку, соединяющую 110F1 и 110H.