



* Подключать при установке конечного переключателя SE5 переспуска/переподъема (Пересп/п) на крыше кабины. При конструктивном отсутствии конечного переключателя установить перемычку.

** При задействии РЕЗЕВ1 и РЕЗЕРВ2 (ЦБ3) убрать перемычку, соединяющую 110F1 и 110Н.