

Узел ЭВКЯТОРА СОЮЗ-М
АБРМ.421400.010-04




Схема эвакуатора СОЮЗ-М