



1. Настоящая схема подключений является дополнением к принципиальной электрической схеме лифта ("МасРуарс.А."
2. Для подключения Блока Лифтового применяется кабель и провода в соответствии с п .3.5 АБРМ 465213.010-10 ИМ (табл. 1)
3. * Адресные переключики в разьеме X 2 БЛ установить в соответствии с Таблицей установки адреса АБРМ 465213.010-10 Т35 (лист 4).
5. ** Питание Блока Лифтового осуществлять от осветительной сети .
6. Пускатель К 1 устанавливать дополнительно в разрыв Л 1,Д2,Д3, после ВУ .
7. Лампу НЛ 1 (12В -1,2 Вт) установить дополнительно в пфафоне освещения кабины лифта . При установке светодиодной лампы соблюдать полярность .

АБРМ.46521.045.031 3S									
Схема подключения БЛ -45 к									
ARL-500									
Изм.	Изм.ч	Лист	Н.док	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб	ЭССАН	
Разреш.	Цифр. В.В.	Восп. В.В.	О.К.			Лист	Листов		
Прок.									
Н.контр.	УТВ.	Шифр	Е.В.						