



- 1: Режим работы «КДК/ОБЬ». Положение «ON» - ОБЬ, «OFF» - КДК. Данный переключатель дискретно регулирует коэффициент усиления звукового предусилителя для работы с ОБЬю и КДК соответственно.
- 2: Уровень громкости сигнала ГГС в кабину лифта. Положение «ON» - громче, «OFF» - тише.
- 3: Уровень громкости воспроизведения сообщений речевого информатора. Положение «ON» - громче, «OFF» - тише.
- 4: Разрешение/запрещение работы речевого информатора. В положении «ON» работа речевого информатора разрешена.

*X8 разъём для подключения речевого информатора.
 ** Дополнительная опция, поставляется дополнительно.

Подключение платы контроллера диспетчеризации КДК-Обь

					АБРМ.421400.010 ЭЗ	Лист
						4