


Узел ЭВК-421400.010-04



# Схема эвакуатора СОЮЗ-М