


АБРМ 465211.046 Э5

Станция управления лифтом

| Цепь | Конт. |
|-----------|-------|
| ЦБ | 118 |
| ДК | U4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Цепь упр. | 114 |
| Общ.лифта | N |



Блок лифтовой АБРМ 465211.046
X1 X2

| Конт | Цепь |
|------|---------------|
| 4 | D17(КонтДШ) |
| 5 | D14(ЦБ) |
| 6 | D15(ДК) |
| 7 | D26(КН) |
| 8 | D20(КВ) |
| 9 | D19(РОД) |
| 10 | D18(РЗД) |
| 11 | D8(Уупр.) |
| 12 | A3(Автооткл.) |
| 13 | Общ.лифта(N) |

| | |
|---|------------|
| 1 | |
| 2 | Откл лифт1 |
| 3 | Откл лифт2 |

| Цепь | Конт. |
|---------------|-------|
| Адрес "+32" * | 8 |
| Адрес "+16" * | 9 |
| Адрес "+8" * | 10 |
| Адрес "+4" * | 11 |
| Адрес "+2" * | 12 |
| Адрес "+1" * | 13 |
| Общ.лифта(N) | 21 |
| Общ.лифта(N) | 23 |
| Общ.лифта(N) | 25 |
| | |
| Защита МП | 4 |
| Датчик КС | 3 |
| + 14В | 18 |
| Динамик | 16 |
| Общ.лифта(N) | 17 |
| Микрофон | 1 |
| Вызов | 20 |
| Блок. ДКС | 6 |
| Общ.лифта(N) | 19 |
| Блок. УБ | 7 |
| Общ.Акк. | 14 |
| Общ.лифта(N) | 15 |

СЕТЬ~220В



Машинное помещение

Датчик охраны
машинного помещения

Станция управления лифтом

| Конт | Цепь |
|------|------------|
| Д | Динамик |
| N1 | Общий |
| М | Микрофон |
| В | Вызов |
| GND | Заземление |

Кабина лифта

| Конт | Цепь |
|------|----------|
| Д | Динамик |
| Общ | Общий |
| М | Микрофон |
| В | Вызов |

Аварийное
освещение

HL 1

"Вызов"

1. Настоящая схема является дополнением к принц. электрической схеме лифта SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR.

2. Для подключения Блока лифтового применять кабели и провода в соответствии с п.3.5 АБРМ 465211.046 ИМ.

3. *-Адресные перемычки в разъеме X2 Бл установить в соответствии с АБРМ.465211.046 ИМ(табл.4.4)

4. Пускатель КМ1 установить в разрыв цепей L1, L2, L3

5. ***-Питание Блока лифтового осуществлять от осветительной сети.

6. Лампу HL1(12В-1,2 Вт) установить дополнительно в плафоне освещения кабины лифта.

7. Подключение линии связи вести по АБРМ 465213.010-10ИМ.

АБРМ 465211.046 Э5

Блок лифтовой
БЛ-45 "ЛАЙТ"

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---------|--------|---------|
| | | |
| Лист 16 | Листов | |

| | | | | |
|----------|-----------|-------------|---------|------|
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |
| Разраб | Еленычев | | | |
| Проверил | Шоба Е.В. | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр | | | | |
| Утвердил | Шоба Е.В. | | | |